

Informace pro uživatele

UKAVICE KELT

Kód 125050



EN 12477A



4 1 3 x 4 1

EN 388



3 3 4 4

Popis:

Pětiprsté svářečské rukavice celokožené,
vyráběné ve velikosti 11,

z výběrové hovězinové štípené usně, s bavlněnou podšívkou.
Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP)
dle evropské směrnice 89/686/EEC, kategorie II,
splňují požadavky norem EN 420, EN 388 a EN 12477A.

Použití:

Rukavice jsou určeny pro běžné svářečské práce a k ochraně rukou
proti mechanickým rizikům.

Poskytují ochranu proti:

- malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu,
- proti krátkodobému účinku nepříliš velkého plamene,
- proti teplu sdílenému vedením při dotyku,
- proti působení UV záření z elektrického oblouku.

(V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro
zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale používané
metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obvykle
průniku UV záření zabrání).

Ochranné rukavice pro svářeče nejsou určeny pro poskytování
ochrany v případě vadného svařovacího agregátu nebo jeho
nesprávného použití.

Nejsou vhodné k ochraně proti zasažení elektrickým proudem tam,
kde musí být používány ochranné rukavice navržené podle EN 60903.

Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení
pohyblivými částmi strojů.

Rukavice používejte pokud možno za sucha a chraňte je před
zbytečným znečištěním z vnitřní i vnější strany.

Značení:

Na manžetě rukavice je:

označení loga výrobce, velikost, název, typ rukavice,
značka shody, kategorie 2, EN 388 a 12477

stupně odolnost dle EN 12477:

- a) proti plameni (0-4): 4
- b) proti kontaktnímu teplu (0-4): 1
- c) proti konvekčnímu teplu (0-4): 3
- d) proti sálavému teplu (0-4): x
- e) proti malým rozstříkům kovu (0-4): 4
- f) proti velkým rozstříkům kovu (0-4): 1

stupně odolností dle EN 388:

- a) proti otěru (0-4): 3
- b) proti pořezu (0-5): 3
- c) proti roztržení (0-4): 4
- d) proti propichu (0-4): 4

Návod na údržbu a životnost rukavic:

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý
uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil
správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná
ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte prodřené,
silně znečištěné nebo ztvrdlé rukavice, rovněž tak rukavice
s prasklými nebo jinak poškozenými švy.

Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání
a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány.

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při
pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování
rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí
prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit
praním.



Skladování, přeprava, likvidace:

Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí
mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce
nenese odpovědnost za změny kvality způsobené
špatným skladováním. Rukavice přepravujte
v původním balení nebo v plastovém pytli. Použité
rukavice vyhoďte do komunálního odpadu.

Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou
uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou
alergických reakcí. V případě podráždění pokožky
rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti
každého uživatele aby posoudil, zda rukavice
využívá za vhodných podmínek.

Výrobce:



PRA-P-OR s.r.o.,
Orlovská 343/148,
713 00 Ostrava Heřmanice
IČ: 26842017
DIČ: CZ26842017
www.pra-p-or.cz