

VÍCEÚČELOVÉ RUKAVICE A NÁVLEKY NA PAŽE
ANSELL VERZE GP KAT. II

A. Použití

Tento Návod na použití se používá v kombinaci se specifickými informacemi, které se nacházejí vně anebo uvnitř balení. Tyto rukavice/návrky na paže jsou určeny k ochraně rukou a/nebo paží zejména před mechanickými riziky a jsou ve shodě s příslušnými harmonizovanými normami EN nebo EN ISO, jak uvádějí piktogramy uvedené na rukavicích/návrkách na paže či jejich obalu. Rukavice/návrky na paže ochraňují před specifickými riziky, která jsou identifikována těmito piktogramy, jejichž význam definují harmonizované normy. Rukavice/návrky na paže vyhovují požadavkům evropské směrnice 89/686/EHS (do 21. dubna 2018) a evropské směrnice 2016/425 (od 21. dubna 2018). Rukavice/návrky na paže označené piktogramem, který značí kontakt s potravinami, jsou rovněž ve shodě s evropskými normami 1935/2004 a 2023/2006, stejně tak jako se všemi aplikovatelnými národními normami pro materiály určené pro kontakt s potravinami. Zajistěte, aby tyto rukavice/návrky na paže byly používány výlučně pro výše uvedený účel.

Vysvětlení symbolů a piktogramů:

 A B C D E P EN 388:2016	Ochrana proti mechanickým rizikům A: Odolnost proti oděru (úroveň výkonu 0 až 4) B: Odolnost proti prořezání ostrím (úroveň výkonu 0 až 5) C: Odolnost proti prořezání ostřím (úroveň výkonu 0 až 4) D: Odolnost proti propíchnutí (úroveň výkonu 0 až 4) E: Odolnost proti prořezání dle TDM EN ISO 13997 (úroveň výkonu A až F) P: Ochrana před nárazem (volitelné) = rukavice poskytují ochranu před nárazem v oblasti kloubů rukavice (neplatí pro oblast prstů, pro kterou nelze provést test). Není-li deklarována úroveň P, ochrana před nárazem není v případě tohoto produktu relevantní.	Pokud je před úrovní výkonu pod piktogramem EN 388 uvedeno EU, BR nebo PRC, znamená to, že tyto úrovně byly uděleny evropským pověřeným orgánem dle EN 388:2016, respektive brazilským certifikačním institutem dle EN 388:2003 anebo certifikačním institutem Čínské lidové republiky dle GB 24541. Upozornění: deklarované úrovně výkonu jsou založeny na výsledcích testů provedených na dlaňové oblasti rukavic. V případě rukavic tvořených dvěma či více vrstvami tyto celkové úrovně výkonu nemusí nezbytně odpovídat výkonu vnější vrstvy rukavice.
 A B C EN 511:2006	Ochrana proti chladu A: Konvekční chlad (úroveň 0 až 4) B: Kontaktní chlad (úroveň 0 až 4) C: Průstupnost vodou (0 nebo 1) – Upozornění: V případě rukavic/návrků na paže s deklarovanou úrovní 0 je nutno vzít na vědomí, že mohou ztratit své tepelné izolační vlastnosti, pokud jsou mokré.	 EN 16350:2014 Rukavice/návrky na paže splňující požadavek (elektrický odpor v kolmé směru <math>< 10^8</math> ohmů); pro použití v oblastech s výskytem hořlavých nebo výbušných plynů.
 CE	Produkt vyhovuje požadavkům a je certifikován v souladu s požadavky evropských předpisů týkajících se osobních ochranných pomůcek.	 EN 420:2003 + A1:2009 Před použitím rukavic/návrků na paže si přečtěte návod na použití a případně se obraťte na společnost Ansell s žádostí o další informace.
	Vhodné pro kontakt s potravinami.	 TP TC 019/2011 Produkt splňuje a je certifikován na požadavky ruské normy TP TC 019/2011.
	Produkt splňuje a je certifikován na požadavky korejského zákona o zdraví a bezpečnosti při práci pro OOP.	CA XX.XXX Schvalovací certifikát - Certificate of Approval (CA) - znamená, že produkt je certifikován na požadavky brazilské normy (xx.xxxx je číslo certifikátu).
 ABR	Hodnocení odolnosti proti oděru (úroveň 0 až 6) dle American National Standard Institute 105-2016.	 CUT Hodnocení odolnosti proti prořezání (úroveň A1 až A9) dle American National Standard Institute 105-2016.

Zkušební certifikát EU (modul B) udělovaný společností Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Podrobnější informace o vlastnostech produktu vám poskytne společnost Ansell.

Máte-li zájem o získání Prohlášení o shodě s předpisy EU, použijte tento odkaz: www.ansell.com/regulatory

B. Bezpečnostní opatření pro použití

- Zásadně nepoužívejte tyto rukavice/návrky na paže při práci s chemikáliemi.
- Před použitím rukavic/návrků na paže prohlédněte a pátrejte přitom po závadách a kazech. Vyhýbejte se nošení rukavic/návrků na paže, které jsou znečištěny uvnitř – může dojít k podráždění pokožky, které zapříčiní dermatitidu nebo další následky.
- Rukavice/návrky na paže nesmějí přijít do kontaktu s otevřeným plamenem.
- Znečištěné rukavice/návrky na paže musejí být omyty nebo ořeny do sucha před jejich sejmutím.
- Rukavice/návrky na paže mající úroveň 1 odolnosti proti prořezání anebo vyšší (dle EN 388) nelze používat na ochranu proti zoubkovaným ostřím nebo tam, kde je riziko zamotání do pohyblivých se částí stroje.
- Ne všechny rukavice/návrky na paže, které jsou vhodné pro kontakt s potravinami, mohou být používány k manipulaci s veškerými potravinami. Některé rukavice/návrky na paže mohou vykazovat nadměrnou migraci částic do určitých typů potravin. Abyste zjistili, jaká omezení aplikovat a pro jaké konkrétní potraviny mohou být rukavice/návrky na paže použity, vyžádejte si doporučení od společnosti Ansell nebo použijte Prohlášení o použitelnosti pro potraviny Ansell.
- Je-li na rukavicích/návrkách na paže označení, nesmí potíštěný povrch přijít do styku s potravinami.
- Používají-li se rukavice/návrky na paže v oblastech s možností výbuchu, zajistěte, aby splňovaly požadavky normy EN 16350. Osoby používající tyto rukavice musejí být řádně uzemněny, např. použitím vhodné obuvi a oděvu.
Upozornění: rukavice/návrky na paže nesmějí být rozbíhány, otevírány, upravovány ani snímány v hořlavém ani ve výbušném ovzduší. Elektrostatické vlastnosti rukavic/návrků na paže mohou být nepříznivě ovlivněny stárnutím, opotřebením, znečištěním a poškozením a nemusí být vhodné pro hořlavá ovzduší s vyšším podílem kyslíku, kde jsou nezbytné další analýzy.

C. Přísady/Rizikové přísady

Některé rukavice/návrky na paže mohou obsahovat přísady, o kterých je známo, že mohou zapříčinit alergické reakce u citlivých osob, u kterých může dojít k podráždění a/nebo k alergické dotykové reakci. Pokud dojde k alergické reakci, okamžitě se poradte s lékařem. Pro více informací, prosíme, kontaktujte společnost Ansell.

D. Péče o výrobek

Uskladnění: chraňte před přímým slunečním svitem, skladujte na chladném a suchém místě v původním obalu. Chraňte před zdroji ozónu. Při správném uskladnění podle popisu uvedeného výše rukavice/návrky na paže neztrácejí své funkční vlastnosti. Může-li být funkce rukavic/návrků na paže nepříznivě ovlivněna jejich stárnutím či skladováním, je na obalu uvedeno datum ukončení jejich životnosti.

Čištění: rukavice/návrky na paže, které lze prát, jsou opatřeny piktogramy na štítcích na obalu nebo uvnitř obalu. Jedním vypráním těchto nepoužitých rukavic/návrků na paže se snižují jejich funkční parametry. Zákazník resp. osoba pověřená praním nese odpovědnost za funkci rukavic/návrků na paže po vyprání již použitých rukavic/návrků na paže. Společnost Anse za toto nenese odpovědnost.

E. Likvidace

Použité rukavice/návrky na paže mohou být znečištěny infekčními nebo jinými rizikovými látkami. Likvidaci provádějte podle místních předpisů. Likvidaci spalováním nebo na skládkách provádějte pod dohledem.